

INSTRUCTIEKAART: **Admire damesverbandcontainer**

1



wandmodel 10L: 774917/ 776917
vloermodel 10L: 774907/776907
wandmodel 17L: 774918
vloermodel 17L: 774908

2



Bevestig bij een wandmodel de muurhouder aan de muur. (750362)

3



Hang de damesverband-container aan de muurhouder.

4



Open de container.

5



Neem een vuilzakje.

6



Doe de vuilzakbeugel omhoog, zodat je het vuilzakje erond kan plaatsen.

7



Plaats het zakje in de lady bin.

8



Sluit het deksel.

9



Het anti-inkijkdeksel zorgt voor extra discretie.

10



Gebruik de voetpedaal om het anti-inkijkdeksel te openen en te sluiten.

11



Vervangen van vuilzakje:

open de lady bin.

12



Haal het vuilzakje uit de lady bin.

13



Knoop de lintjes dicht en gooi de afvalzak in een afvalcontainer.

INSTRUCTIE VIDEO



▶ SCAN ME